



Eyb Megaswitch® 3.0 Typ E

Halshumbucker + Steg Single Coil

Empfohlene Magnetpolaritäten: N N/S oder umgekehrt

Position	Sound	brummfrei
1	Halshumbucker	x
2	Halshumbucker gesplittet (halsseitige Spule)	
3	Halshumbucker gesplittet (stegseitige Spule) und Stegpickup	x
4	Halshumbucker und Stegpickup	
5	Stegpickup	

Terminal	Anschluss
1	frei
2	frei
3	frei
4	frei
5	Halspickup +Pol
6	Verbinden mit Terminal 5
7	Stegpickup +Pol
8	Ausgang (zum Volume Poti)
9	frei
10	Masse
11	Ausgang (verbinden mit 8)
12	Halshumbucker serielle Verbindung

Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole und Abschirmkabel der Pickups an Masse

