



Eyb Megaswitch® Typ T

2 Single Coils # 2

Empfohlene Magnetpolaritäten: N S oder umgekehrt

Hierbei werden weniger Überbrückungskabel benötigt

Position	Sound	brummfrei
1	Halspickup	
2	Steg- und Halspickup	x
3	Stegpickup	

Terminal	Anschluss
A	frei
1	frei
B	frei
2	frei
C	verbinden mit 3
3	Stegpickup +Pol, verbinden mit C über Lötbrücke
4	Ausgang zum Volumepoti, verbinden mit 8
5	frei
6	Halspickup +Pol, verbinden mit D über Lötbrücke
D	verbinden mit 6
7	frei
8	Ausgang (zum Volume Poti)

Permanente Anschlüsse:

Alle -Pole und Abschirmkabel der Pickups an Masse

